

リーマの使用方法

<通 常>

- ①センタードリル
- ②ドリル
- ③面取り
- ④リーマ

<より精度良く仕上げる場合>

- ①センタードリル
- ②ドリル
- ③面取り
- ④中仕上げリーマ、エンドミル等
- ⑤仕上リーマ

下穴精度が良いと、均一なリーミングが行え、仕上り穴精度も向上する。